

CFG_SAVE zur (Fern)Konfiguration

1. Programmerstellung Xcome

- Einen Xcome vor Ort nach Bedarf programmieren
- DFÜ-Verbindung zum Xcome herstellen bzw. noch bestehende Verbindung nutzen.
- cfg_save.exe starten
- Type auswählen (Xcome 100 Eco oder Xcome 200)
- Unter Transfer „**Download**“ anwählen
- Nach Beendigung des Transfers „**Save**“ anwählen
- Verzeichnis für Pogrammspeicherung auswählen und Programm speichern
- DFÜ-Verbindung beenden

Programm steht jetzt für weitere Xcome-Geräte zur Verfügung.

Hinweis: Unter **Downloadfiles** steht eine Liste der Xcome-Files.

Del	Dateien löschen, z. B. bei ständigen Fehlermeldungen „Datei nicht vorhanden“
Ins	neue Dateien hinzufügen
Save	speichern der geänderten Liste
RESET	stellt ursprünglichen Zustand wieder her

2. Programm in Xcome laden

- DFÜ-Verbindung zum Xcome herstellen
- Im Menü von cfg_save.exe „**Open**“ anklicken und gespeicherte Programmdatei auswählen
- Unter Transfer „**Upload**“ anwählen
- Nach Ende des Dateitransfers DFÜ-Verbindung beenden
- Programm cfg_save.exe beenden