



LUCOM GmbH
Ansbacher Str. 2a
90513 Zirndorf
Germany
Tel: +49 (0) 9127/59460-10
Fax: +49 (0) 9127/59460-20
E-Mail: info@lucom.de
WEB: www.lucom.de

Buttons

Einmal:

Die einmalige Abfrage des Auswerters nach aktuellen Werten

Dauernd:

Die ununterbrochene Abfrage des Auswerters nach aktuellen Werten

Normieren:

Zum speichern der aktuellen Werte jedes Strahles (sollte nur in Verbindung mit der Funktion Relativ genutzt werden).

Relativ:

In dieser Funktion werden die Anzeigen der aktuellen Werte bei zuvor gedrückter Taste Normieren angeglichen. Diese Ausgabe ist sinnvoll um die Produktions-, Hardware –und Optische Ungereimtheiten auszugleichen und eine genormte Ausgabe zu erhalten.

Flip:

Umschaltung zwischen senkrechter und waagrechter Bildschirmansicht.

Kopieren:

Zum Export der aktuellen Information als Tabelle

Nr.	Abs
1	123
2	221
3	12
4	13
5	0
6	0

.
. .
. .

Restliche Buttons:

Diese sind spezielle Informationen und dienen nur zur Diagnose.